## <u>Installation 3-fach Portsplitter 30305 für MessPC Ethernetbox</u>

## 1. Installation der Hardware:

Der Portsplitter kann an den Ports 1 bis 4 der Ethernetbox verwendet werden.

Dabei sind die Ports am Portsplitter den Kanälen in der Konfiguration der Ethernetbox wie folgt zugeordnet:

| Port Ethernetbox | Port 1 Portsplitter | Port 2 Portsplitter | Port 3 Portsplitter |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                | 1                   | 5                   | 9                   |
| 2                | 2                   | 6                   | 10                  |
| 3                | 3                   | 7                   | 11                  |
| 4                | 4                   | 8                   | 12                  |

An die 3 Ports des Portsplitters können alle einfachen Sensoren, nicht aber die Kombisensoren für Temperatur und Luuftfeuchte angeschlossen werden.